



Feuilles à embosser oiseau branche 10.7x14.6cm

1218-102

10,8x14,6cm



Référence : 1218-102


Prix : ~~7.10~~ €3.55 €

Descriptif :

Embossing Folder

Works with most die cutting machines


1



Position material face up inside the embossing folder.

Placer le papier à embosser, entre les feuilles du bloc embosseur jusqu'en haut.


2



Place embossing folder and material between cutting pads.

Placer le bloc embosseur entre les plaques de votre machine.

3



Insert into die cutting machine and turn handle.

Inserer dans la machine et tourner la manivelle.

***For best results, experiment with scrap paper first.**

* Pour un meilleur résultat essayer d'abord avec un papier de brouillon.

[Lien vers la fiche du produit](#)