Feuilles à embosser oiseau branche 10.7x14.6cm

1218-102




Référence : 1218-102

Prix : ~~7.10 €~~ 3.55 €

Descriptif :


Embossing Folder

Works with most die cutting machines




1

Position material face up inside the embossing folder.
Placer le papier à embosser, entre les feuilles du bloc embosseur jusqu'en haut.



2

Place embossing folder and material between cutting pads.
Placer le bloc embosseur entre les plaques de votre machine.



3

Insert into die cutting machine and turn handle.
Inserrer dans la machine et tourner la manivelle.

***For best results, experiment with scrap paper first.**
* Pour un meilleur résultat essayer d'abord avec un papier de brouillon.

Lien vers la fiche du produit